

# Steuerleiter und Rundsteuerprogramme

Sendefrequenz 283 Hz

Stand: 29.08.2017 mn

## Empfehlung Standard- Nummerierung Steuerleiter (hellgrau):

L1/2/3	Aussenleiter	3	7
0	Tarif- Neutralleiter	4	8 Leistungsmaximum ¼ h
1		5	9 Normallast
2	Boiler Nacht	6	

> Lastabhängige Änderungen der Freigabezeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten <

Nr.	Rundsteuersignale	Freigabezeiten
20	Leistungsmaximum ¼ h	täglich 24 Stunden aktiv
24	Normallast	Mo-Fr 07.00 E - 19.00 A
25	Gewerbehochartarif * (aktiv RE Pos."a")	Mo-Fr 07.00 E - 19.00 A
	Boiler Nacht 8h * (Ladung RE Pos."b")	täglich während der Schwachlast
26	Haushaltshochartarif * (aktiv RE Pos."b")	Mo-Fr 07.00 A - 19.00 E
	Boiler Nacht 8h * (Ladung RE Pos."a")	täglich während der Schwachlast
31	Boiler Nacht 4h Gruppe 1	täglich während 4h in der Schwachlast
32	Boiler Nacht 4h Gruppe 2	täglich während 4h in der Schwachlast
35	Boiler Nacht 4h Gruppe 3	täglich während 4h in der Schwachlast
36	Boiler Nacht 8h Gruppe 1	täglich während 8h in der Schwachlast
37	Boiler Nacht 8h Gruppe 2	täglich während 8h in der Schwachlast
40	Speicherheizung (Einzel.- und Blockheizung)	täglich 21.50 E - 05.50 A
60	Boiler Tag 4h *	täglich 24 Stunden freigegeben
61	Boiler Tag 8h *	täglich 24 Stunden freigegeben
62	Direktheizung grösser 3.6kW	Mo-Fr 11.00 A - 12.00 E / + 1h nach Bedarf
63	Wärmepumpe (inkl. Not.- und Zusatzheizung)	Mo-Fr 11.00 A - 12.00 E / + 1h nach Bedarf
64	Gewerbeheizung	Mo-Fr 11.00 A - 12.00 E / + nach Bedarf
65	Waschmaschine, Trockner EFH und MFH *	täglich 24 Stunden freigegeben
67	Waschmaschine, Trockner MFH *	täglich 24 Stunden freigegeben

### Erläuterungen:

- Normallast entspricht Hochartarif (HT)
- Schwachlast entspricht Niedertarif (NT)

"a" Schalterstellung "a" am Rundsteuerempfänger bedeutet jeweils Signalfreigabe (Ausnahmen: Bef. 25+26)

\* Dieser Rundsteuerbefehl wird neu nicht mehr installiert

RE Rundsteuerempfänger

E Ein (Freigabe aktiv)

A Aus (Freigabe inaktiv)